

翰優企業有限公司

Hain-Yo Enterprises Co., Ltd

壓力平衡閥安裝說明書

適用型號：JL02BD-0012

說明：JL02BD-0012 精密陶瓷閥是一種不需配合拉動頭的使用，就能用來對水龍頭出水狀態進行操作改變的精密陶瓷控制閥；再藉由閥體下蓋 2 個定位點與水龍頭閥座加工後的 2 個定位孔，及冷熱水進出水口相互對應配合組裝，然後再用螺帽適當鎖緊固定。

功能：

1. 陶瓷控制閥本身可用來改變水龍頭的出水形態，讓水龍頭不需額外配置一拉動頭，亦能在前端出水與蓮蓬頭出水間獲得轉換，該除了能有效減少水龍頭的配件數量外，在組裝上亦更簡易者；又能避免被誤觸，而在無預警下造成出水狀態改變。
2. 當把手旋轉逆時鐘方向時，即為底部出水位置並控制冷水→溫水→熱水，順時鐘方向即為側邊出水位置並控制冷水→溫水→熱水；當要關水時，則將把手轉回中間位置，卡入定位部以當作使用的原點。
3. 本產品從關閉到開啟位置，其開啟角度 90° ，花灑旋轉方向為逆時針，角度 $0^\circ\sim 90^\circ$ 為冷水→混合水→熱水，反之，浴缸旋轉方向為順時針，角度為 $0^\circ\sim 90^\circ$ 為冷水→混合水→熱水。（圖一）

安裝方法：

1. 要安裝本產品前，請先確認冷熱水終端供水管道正確之位置。
2. 請確保冷熱水終端供水管道，右邊是冷水供水管道，左邊是熱水供水管道時，再藉由下蓋 2 個定位點與水龍頭閥座上 2 個定位孔確實定位裝配，再以螺帽將精密陶瓷閥適當鎖緊固定。（圖一）
3. 螺帽鎖緊扭力建議：100kgf-cm ~ 120kgf-cm 範圍內。
4. 使用冷熱水溫度條件建議：
建議使用溫度： $3.9^\circ\text{C}\sim 82^\circ\text{C}$ ($39^\circ\text{F}\sim 180^\circ\text{F}$)
5. 最高耐壓建議：500PSI
6. 當完成裝配後，請確認水龍頭開啟時，應先從冷水-溫水-熱水之順序開啟，以確保安全。

注意：

1. 若使用的水中含有太多的雜質，必須定期清潔與檢查壓力平衡閥的裝置，以確保此壓力平衡閥能正常運作，以發揮功能，而清潔與檢查的次數多寡則視水質而定。
2. 此平衡閥的裝置須由專業技工安裝，以確保安全，因為不當的裝配，都有可能使出水溫度失常，而讓使用者有被燙傷之虞。

